



Die Belegung der Schalteingänge ist variabel.
 Die Varianten der Beschaltung der Eingänge finden Sie in der Zeichnung "Varianten der Kontaktbelegung....."

Technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten.

	Datum	Name	Seite	1
Gezeichnet	30.01.2017	IN	Anz. Seiten	1
Geprüft	30.01.2017	SN	Doku-Nr.	1