

WARTUNG DER SAFELOG TOUCH WIRELESS SYSTEM

ANLEITUNG FÜR DIE SYSTEMTECHNIKER

1. Den Deckel vom Safelog-Touch-System aufmachen, danach auf die Menü-Taste drücken und Passwort eingeben (Default – einfach Enter drücken, oder 1111 eingeben)



2. Auf dem Bedienpanel die Test-Menu drücken, Passwort eingeben und Manuelle-Betriebsdauertest Starten.



3. Betriebsdauertest dauert etwa 3 bis 3,5 Stunden. In dieser Zeit kontrolliert das System die Leuchten, Batterien und Funktionen. In dieser Zeit sollte der Techniker in derselben Region einen anderen Auftrag ausführen.

- Nach dem Betriebsdauertest muss die Wartung im Meldespeicher dokumentiert werden – im Hauptmenü Prüfbuch-Ebene auswählen, manuelle Dokumentation und dann Wartung durchführen, drucken und Speichern.



- Nach dem Betriebsdauertest den Meldespeicher auslesen – USB-Stick in den USB-Port einstecken, vom Haupt-Menu Prüfbuch auswählen und Prüfbuch-Exportieren drücken.



Somit ist die Wartung des Safelog Touch Wireless System abgeschlossen. Im Bezug von allen Meldungen vom Prüfbuch sollte die Offerte für die Reparaturen und Ersatz der Komponenten erfolgen und an den Kunden zugestellt werden.